

Dokumenten- und Briefzählmaschine

Modell LC-10 (IR)



BETRIEBSANLEITUNG

Deutsch

Copyright by MAAG MERCURE AG

Diese Betriebsanleitung ist gültig für:

<u>Typ</u>	<u>Bestellnummer</u>
------------	----------------------

LC-10	ID / No 10031
--------------	----------------------

Briefzählmaschine für bis zu 10mm dicke Briefe, Breitformat bis C4, mit integriertem, programmierbaren Batch-Zähler und grossem Auffangkasten 382mm. Eingangsspannung: 100...120VAC/60Hz und 200...240VAC/50Hz

LC-10 IR	ID / No 10032
-----------------	----------------------

Briefzählmaschine für bis zu 10mm dicke Briefe, Breitformat bis C4, mit integriertem, programmierbaren Batch-Zähler, Automatik Start/Stop und grossem Auffangkasten 382mm. Eingangsspannung: 100...120VAC/60Hz und 200...240VAC/50Hz

Version dieser Dokumentation: BA_MM_LC-10_1802

Release: 1.5

Datum: 25.01.2019

INHALTSVERZEICHNIS

1 Herstellererklärung	4
2 Sicherheitshinweise	5
2.1 Symbol- und Hinweiserklärung	5
2.2 Grundlegende Sicherheitshinweise	6
2.3 Vorsichtshinweise	6
3 Beschreibung der Dokumenten– und Briefzählmaschine	8
3.1 Allgemeines	8
3.2 Funktionsbeschreibung	8
4 Aufstellungsanleitung	8
4.1 Transport	8
4.2 Inbetriebnahme der Dokumenten– und Briefzählmaschine	9
4.3 Stromversorgung	9
5 Bedienungsanleitung	10
5.1 Normalbetrieb	10
5.2 Betrieb mit Vorwahlzähler	10
5.3 Ablaufdiagramm	11
5.4 Funktion und Einstellungen des H7CX Zählers	12
6 Wartung– und Serviceanleitung	18
6.1 Reinigung	18
6.2 Ersetzen des Transportbandes	19
6.3 Einstellung und Abstimmung des Transportbandes	20
6.4 Ersetzen der Transportrollen-Gummiringe	20
6.5 Ersetzen des Trenngummis	20
6.6 Ersetzen des Kaltgerätesteckers	21
6.7 Wartung des Motorantriebs	21
6.8 Ersetzen der Sicherung	21
7 Verschleiß- und Ersatzteile	22
Version 1.5	3

8 Entsorgung	22
9 Technische Daten LC-10	23

1 Herstellererklärung

Herstellererklärung nach der EG-Richtlinie Maschinen 2006/42/EG, Anhang II B

Der Hersteller: **MAAG MERCURE AG**, Webereistrasse 59, CH-8134 Adliswil
www.maag-mercure.swiss — Tel. +41 (0)44 710 40 41

erklärt hiermit, dass die Dokumenten– und Briefzählmaschine LC-10 den grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der Maschinen Richtlinie **2006/42/EG Anhang I** entsprechen.

Die technische Dokumentation für diese Dokumenten– und Briefzählmaschine wurde nach Anhang VII Teil B erstellt. Der Hersteller verpflichtet sich, diese technischen Unterlagen einzelstaatlichen Stellen auf Verlangen elektronisch zu übermitteln.

Diese Dokumenten– und Briefzählmaschine entspricht weiter der:

- ◆ Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
- ◆ Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG
- ◆ EMV- Richtlinie 2004/108/EG

Firma, Ort: **MAAG MERCURE AG**, CH-8134 Adliswil

Datum: 14. Februar 2018

Vorname, Name: Hans E. Maag, Geschäftsleiter

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'H. Maag'.

2 Sicherheitshinweise

2.1 Symbol- und Hinweiserklärung

Symbole: Einbau und Inbetriebnahme nur von qualifiziertem Fachpersonal gemäß Bedienungsanleitung.

Bitte beachten Sie die Bedeutung folgender Symbol- und Hinweiserklärungen. Sie sind in Gefahrenstufen unterteilt und klassifiziert nach ISO 3864-2.



GEFAHR

Bezeichnet eine unmittelbar drohende Gefahr.

Wenn die Information nicht befolgt wird, sind Tod oder schwerste Körperverletzungen (Invalidität) die Folge.



WARNUNG

Bezeichnet eine mögliche gefährliche Situation.

Wenn die Information nicht befolgt wird, sind Tod oder schwerste Körperver-



VORSICHT

Bezeichnet eine möglicherweise gefährliche Situation.

Wenn die Information nicht befolgt wird, sind Sachschäden sowie leichte oder mittlere Körperverletzungen die Folgen.



HINWEIS

Bezeichnet allgemeine Hinweise, nützliche Anwender-Tipps und Arbeitsempfehlungen, welche aber keinen Einfluss auf die Sicherheit und Gesundheit des Personals haben.