



Taste für die Auswahl des Programmier - Modus

Nachfolgend wird am Display das Zeichen ▲ angezeigt.

Durch wiederholtes Drücken der Taste [SELECT] wird das Zeichen zum nachfolgenden Menüpunkt bewegt.



Tasten für Auswahl und Änderung des angezeigten Menüpunktes



Taste für das Speichern der am Display angezeigten Funktion

Durch wiederholtes Drücken von [SET] wird der Programmier-Modus wieder verlassen

Druckreihenfolge der Stempelbilder

- | | | |
|-----------------|--------------------|----------------------|
| 1 M.D.H.Min | 15 M.D.Y.C | Y = Jahr |
| 2 D.M.H.Min | 16 D.M.Y.C | M = Monat |
| 3 M.D.Y.H.Min | 17 Y.M.D.C | D = Tag |
| 4 D.M.Y.H.Min | 18 C.D.H.Min | H = Stunde |
| 5 Y.M.D.H.Min | 19 N.M.D.Y | Min = Minute |
| 6 Y.M.D.H.Min.S | 20 N.D.M.Y | S = Sekunde |
| 7 D.H.Min | 21 N.Y.M.D | C = Vortext |
| 8 DOW.D.H.Min | 22 M.D.Y.N | N = Nummer |
| 9 Y.M.D | 23 D.M.Y.N | DOW = Wochentag |
| 10 M.D | 24 Y.M.D.N | Druck- Anordnung |
| 11 DOW.D.M.Y | 25 N.D.H.Min | 1. Links orientiert |
| 12 C.M.D.Y | 26 N.M.D.H.Min | 2. Mittig orientiert |
| 13 C.D.M.Y | 27 N.Y.M.D.H.Min | 3. Rechts orientiert |
| 14 C.Y.M.D | 28 N.Y.M.D.H.Min.S | |
| | 29 N | |
| | 30 Individuell | |

◀ RESET

DISPLAY

- Sekunden
- Stunden
- Minuten

- Jahr
- Monat
- Tag

- 1 = 12 Stunden
- 2 = 24 Stunden

SELECT

gespeicherte Stempelbilder

Zeit

Datum

Stunden

Druckstil

Vortexte

Sprache

Druck Methode



SU

MO

TU

WE

TH

FR

SA

Sommerzeit (START / ENDE)

- Jahr
- Monat
- Tag

NUMMER

- Anzahl
- Wiederholung
- Reset

Anfangsnummer

PASSWORT

Summer

EXT SIGNAL

AUS

EIN

Zeitplan

EXT. SIGNAL
Summer intern
■ SIGNAL
■ Summer

- Programm Nummer
- Stunde
- Minute

- Programm Nummer
- Wochentag
- Aktion

Druckstil

- | | |
|-----------|------------|
| 1 = ERHAL | 7 = BEZAH |
| 2 = GESEN | 8 = BENUT |
| 3 = EING | 9 = GEFAX |
| 4 = AUSG | 10 = UNGÜL |
| 5 = BESTÄ | 11 = ORIGN |
| 6 = ABLAG | 12 = GENEH |
| | 13 = ERIED |

Individueller Abdruck

- Zeile
- Position
- Code des Zeichens

Sprache

- 1 = ENGLISCH
- 2 = SPANISCH
- 3 = DEUTSCH
- 4 = FRANZ.
- 5 = ITALIENISCH
- 6 = PORTUG.
- 7 = NUMERISCH

Druckrichtung

- 1 = Rechts 2 = Links

Druckauslösung

- 1 = Automatisch
- 2 = Halbautomatisch
- 3 = Manuell
- 4 = Kombiniert

CHANGE

SET

Ihr Ansprechpartner:



GeWi.Tec GmbH
Robert-Koch-Str. 1
82152 Planegg b.Mchn
Telefon : 089-235089 0
Telefax: 089-235089 53

mail@gewi-tec.de oder www.gewi-tec.de

Die Münchner Profis - mit Herz